



CZUJNIK SZAMBO CONTROL

cechy oraz zasady działania

Dziękujemy za zakup czujnika do przydomowych zbiorników bezodpływowych typu "szambo". Przeczytaj poniższy tekst i zapoznaj się z zasadami działania czujnika

1. POMIARY

- czujnik wykonuje kilka pomiarów na dobę, w odstępach ok. 6-godzinnych;
- SMS alarmowy jest wysyłany, gdy czujnik wykryje poziom równy lub mniejszy od poziomu ustawionego w aplikacji
- SMS alarmowe są wysyłane w godzinach 7-23, jednak czujnik wysyła pomiary do aplikacji przez całą dobę
- czujnik korzystając z algorytmów od Techiot® odrzuca błędne pomiary, które mogą pojawić się ze względu na niekorzystne warunki panujące w zbiorniku, dlatego nie martw się jeśli w aplikacji widzisz przerwę w pomiarach dłuższą niż 6 godzin
- czujnik wykorzystując algorytmy od Techiot® może zwiększyć częstotliwość pomiarów w wybranych okresach po to, by przekazać pomiar w odpowiednim czasie i zapobiec przelaniu

2. DODATKOWE INFORMACJE

- czujnik posiada klasę wodoszczelności IP67 - jest odporny na warunki w zbiorniku, jednak nie jest odporny na długotrwałe zalanie
- zalecamy pierwsze ustawienia poziomu alarmowego na 25-27cm i ewentualne późniejsze skorygowanie
- zalecamy powiadomić firmę opróżniającą o instalacji czujnika oraz o możliwym powiadomieniu SMS o pełnym zbiorniku
- jeśli nastąpi awaria czujnika użytkownik zostanie powiadomiony o tym osobnym SMSem; w większości przypadków wystarczy restart przyciskiem na obudowie czujnika (należy czujnik wyłączyć, odczekać 30 sekund i włączyć ponownie - po kilku sekundach powinna zapalić się zielona dioda - jeśli tak się nie stanie - skontaktuj się z nami)
- bateria czujnika przewidziana jest na 6-8 lat pracy w zależności od warunków pogodowych (np. "sroga" zima może ten czas skrócić, co jest niezależne od Techiot®)

tel 573 009 475
www.techiot.pl